

10 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。

△ 警告 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7178-6402

技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチをON状態にしてもディスプレイ表示が点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気がきているか確認してください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	電源コードまたは電源プラグが破損していませんか	※電源コードまたは電源プラグを交換してください
	ヒューズが切れていませんか	※ヒューズを交換してください
動作しない	電源スイッチがOFFになっていませんか	電源スイッチをONにしてください
	エアが供給されていますか	エアを供給してください
	シール機の電源プラグはシール作業手離れユニットの制御ボックス裏側のシール機専用コンセントに差し込まれていますか	シール機の電源プラグをシール作業手離れユニットの制御ボックス裏側のシール機専用コンセントへ差し込んでください
	ヒーターが断線していませんか	ヒーターを交換してください
	シール作業手離れユニット内部の部品(CT)が故障もしくは、断線している可能性があります。	※CTを交換してください
	-----	※コントロールユニットの交換が必要です
包材が剥がれない	シリコンゴム側が剥がれない	シリコンゴムを交換してください
		センタードライテープを貼ってください
	ヒーター側が剥がれない	加熱温度が高くないですか 包材に適した加熱温度にしてください
		冷却温度が高くないですか 冷却温度を低くしてください
		センタードライテープを交換してください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご相談ください。

エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

この表示が点滅したら	ここを確認してください	対処方法
	-----	CT故障になります。 コントロールユニットのディスプレイ表示に表示される値を確認の上、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。
ERROR 3000 ~ 3006 Communication	-----	何度も表示される場合、コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です。 ※ コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください。

※エラー解除方法：電源を入れ直してください。