

## 14 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表に従って確認をしてください。

取扱説明書に掲載している簡易な部品の交換は取扱説明書に記載されている方法に従って充分注意をして交換作業を行ってください。

次の表に従って確認しても尚、異常がある場合、この取扱説明書に掲載されていない部品の交換方法及び調整方法についてのお問い合わせはお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。

また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。

**⚠警告** 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス株式会社

技術サービス課 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
シ ー ル 関 係	電源ランプが点灯せず、 全くシールできない	電源コードが断線しているか電源 プラグが接触不良をおこしていま せんか	※電源コードの取り替え及び点検、または、 差し込みプラグを取り替えてください
		ヒューズが断線していませんか	タイマーのヒューズボックス内のヒューズ を交換してください
		_____	※電源スイッチの故障が考えられますので 交換してください
	テーブルを押しても加熱 ランプが点灯せずシール ができない	_____	※マイクロスイッチの故障が考えられま すので交換してください
	袋及びフィルムのシール した部分が焼ききれる	加熱目盛を上げ過ぎていませんか	シールができる最小の目盛に設定してくだ さい
		冷却時間が短すぎませんか	加熱ランプ消灯後2～3秒はテーブルを 押えたままにして、冷却時間をとる
		加熱ランプが点灯したままの時 は、タイマーの故障	※タイマーを交換するか、タイマーの修理 をお買い上げ販売店または、弊社までご 依頼ください
	シールがきれいにできない	テフロンが傷んでませんか	取扱説明書のテフロンの交換方法の手順に 従い傷んでいないテフロンがヒーターの上 に来るようにしてください
		シリコンゴムが傷んでませんか	シリコンゴムを交換してください
		圧力調整は袋の厚みに合っていま すか	取扱説明書のシール圧力の調整方法に従っ て調整してください
電源スイッチが自動的に OFFになった	タイマーの故障で、加熱が開始さ れてから4秒経過しても終了しな かったため	※タイマーを交換するか、タイマーの修理 をお買い上げ販売店または、弊社までご 依頼ください	

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
脱 気 関 係	脱気が弱い	ノズルやチューブが詰まっていますか	21 ページ “ノズルの交換” を参照して清掃を行ってください
		フィルターがつまっていますか	フィルターをはずして清掃するまたは、フィルターを交換する
		袋をシール部にセットしたとき、袋がシワになっていて、そこから空気が入ってきていませんか	袋を左右にピンと張って、ノズルの先端と内容物を近づけて脱気する(12ページ7参照)
		ポンプのバルブシート弁の損傷	修理・交換が容易ではありませんので弊社まで修理をご依頼ください
		フィルターケースの締め付けの緩み	フィルターケース底の六角形の部分をモンキーレンチなどで軽く締めてください
		フィルターケース上のネジの締め付けの緩み	ドライバーでネジを増し締めしてください
		袋の中にノズルが差し込まれた状態でシール部に袋がセットされていますか	電源スイッチを OFF にしてもう一度最初からやり直してください
ポンプが回っているのに全く脱気しない	ノズルからフィルターなどにつながっているホース、エルボ継手にゴミが詰まっていますか	21 ページ “ノズルの交換” を参照して清掃を行ってください	
ポンプが回らない	ポンプ用マイクロスイッチ、脱気ボタン、またはタイマーの故障	※修理・交換が容易ではありませんので弊社まで修理をご依頼ください	
ノズルレバーを〈シール〉の位置にしてもポンプが止まらない	ノズルレバー奥のマイクロスイッチの動作不良または故障	※マイクロスイッチの動作部分の点検、または交換する	

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。