

13 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき本機を確認してください。
取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は取扱説明書記載の方法で適切に交換作業を行ってください。
これらの記載対処方法によっても、問題が解決しない場合また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法及び調整方法についてのお問い合わせはお買い上げの販売店か、弊社までご連絡ください。
また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒ですがお買い上げの販売店か、弊社までご連絡ください。

【警告】 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス株式会社

技術サービス課

大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
シ ル 関 係	電源ランプが点灯せず、全くシールできない	電源コードが断線しているか電源プラグが接触不良をおこしていませんか	※電源コードの取り替え及び点検、または、差し込みプラグを取り替えてください
		ヒューズが断線していませんか	タイマーのヒューズボックス内のヒューズを交換してください
		-----	※電源スイッチの故障が考えられますので交換してください
	テーブルを押えても加熱ランプが点灯せずシールできない	-----	※マイクロスイッチの故障が考えられますので交換してください
	袋及びフィルムのシールした部分が焼きされる	加熱目盛を上げ過ぎていませんか	シールができる最小の目盛にしてください
		冷却時間が短すぎませんか	加熱ランプ点灯後2~3秒はテーブルを押えたままにして、冷却時間をとる
		加熱ランプが点灯したままの時はタイマーの故障	※タイマーを交換するか、タイマーの修理をお買い上げ販売店または、弊社までご依頼ください
	シールがきれいにできない	テフロンが傷んでいませんか	取扱説明書のテフロンの交換方法の手順に従い傷んでいないテフロンがヒーターの上に来るようにしてください
		シリコンゴムが傷んでいませんか	シリコンゴムを交換してください
		圧力調整は袋の厚みに合っていますか	取扱説明書のシール圧力の調整方法に従って調整してください
	電源スイッチが自動的にOFFになった	-----	※タイマーを交換するか、タイマーの修理をお買い上げ販売店または、弊社までご依頼ください

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
脱 气 关 系	脱気が弱い	ノズルやチューブが詰まっていませんか	20 ページ”ノズルの交換”を参照して清掃を行ってください
		フィルターが詰まっていませんか	21 ページ”フィルターの清掃とエレメントの交換”を参照して清掃を行ってください
		袋をシール部にセットしたとき、袋がシワになっていて、そこから空気が入ってきていませんか	袋を左右にピンと張って、ノズルの先端と内容物を近づけて脱気する(14 ページ参照)
		ポンプのバルブシート弁の損傷	修理・交換が容易ではありませんので弊社まで修理をご依頼ください
		フィルターケースの締め付けの緩み	フィルターケース底の六角形の部分をモンキーレンチなどで軽く締めてください
		フィルターケース上のネジの締め付けの緩み	ドライバーでネジを増し締めしてください
		袋の中にノズルが差し込まれた状態でシール部に袋がセットされていますか	電源スイッチを OFF にしても一度最初からやり直してください
	ポンプが回っているのに全く脱気しない	ノズルからフィルターなどにつながっているホース、エルボ継手にゴミが詰まっていますか	20 ページ”ノズルの交換”を参照して清掃を行ってください
	ポンプが回らない	ポンプ用マイクロスイッチ、脱気ボタン、またはタイマーの故障	修理・交換が容易ではありませんので弊社まで修理をご依頼ください
	ノズルレバーを〈シール〉の位置にしてもポンプが止まらない	ノズルレバー奥のマイクロスイッチの動作不良または故障	※マイクロスイッチの動作部分の点検、または交換する

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。