

5 エラー表示一覧

画面	エラー内容	対処方法
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X1 ジョウブ </div>	上部位置エラー	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X4 ノズルコウタイ </div>	ノズル後退位置エラー	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X5 ノズルゼンシン </div>	ノズル前進位置エラー	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X2 ジョウブ </div>	スポンジ位置エラー	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X10 チュウダン </div>	中段位置エラーL	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X11 チュウダン </div>	中段位置エラーR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X11 X10 チュウダン </div>	中段位置エラー両方	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NG ! X3 カブイチ </div>	レバー下部位置エラー	

画面	エラー内容	対処方法
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> SEAL NG! カネツフリオウ </div>	ヒーター断線	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒーター断線の場合はヒーターを交換してください。 ・ヒーターが断線していない場合 SSR 入力ランプの確認してください。 ・ランプのが点灯している場合は SSR の交換が必要です。 ・ランプが点灯していない場合はコントローラの交換が必要です。
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> SEAL NG! センサー イジョウ </div>	センサーが温度上昇を感知しなかった場合	温度センサーがズれていないか確認してください、ズれている場合は、正常な位置に直してください。センサーの位置が正常な場合はセンサーの故障が考えられますので、交換が必要です。
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> SEAL NG! タイムアップ </div>	時間内に設定温度に到達しなかった場合	温度センサーがズれていないか確認してください、ズれている場合は、正常な位置に直してください。センサーの位置が正常な場合は弊社指定の純正部品をお使いいただいていないことが原因と考えられます。その場合は、弊社指定の純正品をお使いください。
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> SEAL NG! レイキャク イジョウ </div>	冷却時温度上昇を感知しなかった場合	センサーの交換が必要です。

※ カネツフリオウ(加熱不良)で全て正常な場合は、ヒーター断線警報器の故障が考えられます。ヒーター断線警報器を交換するまでの間、メンテナンスモードでヒーター断線の機能を無効にすると、シール作業は続けられます。交換作業が終了したら有効に戻してください。