

9 シーラーへの取付手順

プリンターをシーラーへ取り付ける方法は各製品ごとに異なりますのでお買い上げの製品に該当する手順をご覧ください。

9-1 FEP-N1 の取付手順

- 1 圧着レバーを上げて、シールフレームに引き上げスプリングベースをはめ込んでください。

注！ スプリングベースは Fi シリーズには、取付不要です。

MEMO 圧着レバーを上げる方法は、プリンターを取り付けられるシーラーの取扱説明書の「消耗部品の交換方法 >> 部品交換のための準備」に記載していますのでご覧ください。

- 2 圧着レバー上面の銀色のシールをはがしてください。
- 3 ヒーター部ユニットが圧着レバーの手前になるようにプリンターの取り付けベースを圧着レバーに載せてください。
- 4 FEP 本体取付ボルト (M6:2 本) で取付ベースを圧着レバーに固定してください。
- 5 シーラー本体のテフロン押え板 (下) を固定している樹脂ナット (黒) を緩めてはずしてください。
- 6 取り外したテフロン押え板 (下) にプリンター附属品の活字受けをビスで固定してください。尚、取り付け位置のネジ穴は銀色のシールを貼って覆っていますので銀色のシールをはがしてください。
- 7 活字受けを取り付けたテフロン押え板 (下) をシーラー本体に取り付けてください。

- 8 プリンター本体の電源プラグ (黒色) をシーラー頭部裏蓋にあるプリンター専用のコンセントに差し込んでください。

警告 ヒーター部ユニットの白色のプラグを間違えてプリンター専用のコンセントに差し込まないように注意してください。

- 9 圧着レバーの動きの邪魔にならないようにプリンター本体の電源コード (黒色) を附属品のビニールバンドで圧着レバーに固定してください。

