

## 14-2 エラーコードの内容とその対処方法

メッセージ	エラー内容	対処方法
ERROR 50	測定結果が下限値未満です。	設定した最大値 / 平均値の下限値未満のとき表示されます。測定結果が正常である場合は設定した値を確認してください。
ERROR 51	試験速度異常です。	移動するチャック台の下などに何か異物が挟まっているか確認してください。
ERROR 52	オーバーロード (定格以上)	測定中など、引張力が定格を超えたとき表示されます。 直ちに STOP ボタンを押して試験を中止し、SETUP ボタンを押し、チャック台を元の位置に戻してください。
ERROR 54	モータ異常です。	モータが過負荷になると表示されます。 移動するチャック台の下などに何か異物が引っかかっていないか確認してください。
ERROR 59	モータ制御エラーです。	モータの制御エラーが発生すると表示されます。モータの交換が必要ですので当社指定のサービスマンに連絡してください。
ERROR 80	メモリ書き込み異常です。	内部の制御基板の修理が必要ですので、当社指定のサービスマンに連絡してください。
BATTERY ERROR	バックアップ電池異常です。	バックアップ用の電池電圧が低下したときに表示されます。 バックアップ用の電池交換が必要ですので、当社指定のサービスマンに連絡してください。
TIMER ERROR	内部時計の異常です。	日付 / 時刻を再度設定してください。 急激な電源電圧の変動などがあれば表示される場合があります。
WDT ERROR ERROR 99	システムエラー	電源を再投入してください。 電源を再投入しても同じ症状が発生する場合、当社指定のサービスマンに連絡してください。