

## 14 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置はお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

**⚠ 警告** 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス株式会社

西日本技術サービス 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

東日本技術サービス 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7150-5991

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチを ON にしてもディスプレイ表示が点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気が来るようにセットしてください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	差し込みプラグが破損していませんか	電源コードまたは差し込みプラグを交換してください
	本体背面のヒューズがき裂いていませんか	ヒューズを交換してください
加熱中ランプは点灯しているが、ヒーターが発熱しない、シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターユニットを交換してください
	電極とヒーターの接触が悪くなっていますか	電極にヒーターが取り付けられていることを確認してヒーターユニットを固定しているビスを締め付けてください
ヒーターが切れやすい	加熱温度を上げすぎではありませんか	シールができる最低の加熱温度に設定してください
	シールベルトが破損していませんか	シールベルトを交換してください
	シールベルトが蛇行していませんか	シールベルトを調節してください
ヒーターが中央部で折れて盛り上がる	電極が破損していませんか	ヒーターユニットを交換してください
シールがきれいにできない	袋の厚みに応じた温度設定になっていますか	加熱温度設定値の増減をしてください
	ベルト速度が適切な速さですか	ベルト速度の増減をしてください
	シールベルトに傷がありませんか	シールベルトを交換してください
電源スイッチが自動的に OFF になった 加熱中ランプが点灯したままでヒーター、 シールバンドが焼けてしまう	—	※コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です

処置方法の欄に※マークが付いている処置はお買い上げの販売店または、弊社までご相談ください。

## エラー表示

この表示が点滅したら	ここを確認してください	対処方法
	モーター回転異常	※モーターの故障が原因ですので、お買い上げ販売店、弊社まで修理をご依頼ください
	ヒーターの断線が考えられます	ヒーターユニットを交換してください
	タコ足配線をしていませんか	タコ足配線をやめてください
	正規のヒーターユニットを使用されていますか	弊社指定のヒーターユニットに交換してください
	温度センサーが外れたり、位置がズレたりしていませんか	ヒーターユニットを交換してください
	温度センサーが外れたり、位置がズレたりしていませんか	ヒーターユニットを交換してください
	温度センサーが故障していませんか	—
	—	※温度センサーの故障が原因ですので、温度センサーを交換するか、お買い上げ販売店、弊社まで修理をご依頼ください

処置方法の欄に※マークが付いている処置はお買い上げの販売店または、弊社までご相談ください。