

12 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行う時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7150-5991

技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチを ON にしてもディスプレイ表示が点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気が来るようにセットしてください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	電源プラグまたは差し込みプラグが破損していませんか	※電源コードまたは差し込みプラグを交換してください
	本体背面のヒューズが切れていませんか	ヒューズを交換してください
加熱ランプは点灯しているが、ヒーターが発熱しない、シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターを交換してください
	電極とヒーターの接触が悪くなっていますか	電極とヒーターの接触する金属部分をサンドペーパーなどで磨いてください
	電極にきているトランスからの線がはずれていませんか	※電極にきているトランスからの線を実際に取り付けてください
ヒーターが切れやすい シールがきれいにできない	加熱温度の設定が高すぎませんか	シールができる最低の加熱温度に設定してください
	冷却温度の設定が高すぎませんか	冷却温度の設定を低くしてください
	ガラステープやサーコンシートが破損していませんか	ガラステープ、サーコンシートを交換してください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または、弊社までご相談ください。

13 エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

このような時は	エラー内容	対処方法
ディスプレイ表示が  を点滅する	加熱中に加熱用マイクロスイッチがオフ状態になった時(加熱中に蓋を開けるなど)	シール終了音が鳴るまでレバーを上げないでください レバーを上げていないのにエラーメッセージが出る場合は弊社、または取扱店にお問い合わせください
ディスプレイ表示が  を点滅する	3秒以内に設定温度に達しなかったとき	温度センサーの位置ズレ、はずれを直してください
ディスプレイ表示が  を点滅する	温度センサーの位置ズレ、はずれ、またはヒーター切れで加熱工程に入ってもヒーター温度が上がらないとき	温度センサーの位置ズレ、はずれを直してください ヒーターの交換を行ってください
ディスプレイ表示が  を点滅する	加熱用マイクロスイッチの故障	すぐに電源スイッチをOFF状態にして弊社、または取扱店にお問い合わせください  警告 完全に直るまで電源スイッチをオン状態にししないでください