

8 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。

△ 警告 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7150-5991

技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
ディスプレイは表示されているが、レバーを握っても加熱ランプが点灯せずシールができない	レバーを握る力が弱すぎませんか マイクロスイッチの音がカチッと鳴りますか	マイクロスイッチがONになる、カチッという音がするまでレバーを握ってください ※鳴らない場合、マイクロスイッチ駆動の調整または交換が必要ですので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
加熱ランプが点灯したままでヒーター、センタードライが焼けてしまう	-----	※制御部の故障が考えられますので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
電源が入らない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか 電源遮断器の「切」表示ランプが点滅していませんか	電源プラグを正しく差し込んでください リセットボタンを押すか、電源プラグを差し直してもしゃ断される場合は、漏電していますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご相談ください。

9 エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

この表示が点滅したら	ここを確認してください
	<ul style="list-style-type: none"> レバーを引いた状態で電源投入していませんか シール終了してからもレバーを握り続けていませんか →レバーを放してもエラー表示およびブザーが鳴り続ける場合、マイクロスイッチの交換が必要ですので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
	包材を挟まず、空打ちしても同様にエラーが発生する場合、加熱制御回路の修理が必要ですので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
	ヒーターが断線もしくは温度センサーの故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
	温度センサーが故障していますので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください