

11 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7178-6402

技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
シ ー ル 関 係	電源ランプが点灯せず、機械が作動しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気がきているか確認してください
		電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください
		電源コードがインレットモジュールにしっかり差し込まれていますか	電源コードをインレットモジュールにしっかり差し込んでください
		電源プラグが破損していませんか	電源コードを交換してください
		電源コードが断線していませんか	電源コードを交換してください
		_____	※インレットモジュールの故障が考えられますので交換してください
	ペダルを踏み込んでも加熱ランプが点灯しない	ペダルの踏み込みが弱すぎませんか	マイクロスイッチが ON 状態になる、カチッという音がするまで踏み込んでください
		ロッド調整ナットを「下ル」の方向に回し過ぎてマイクロスイッチが ON にならない状態になっていませんか	ロッド調整ナットを「上ル」の方向に回してください (「10-1 ペダル高さの調整」(→ P.26)を参照してください)
		_____	※マイクロスイッチの故障が考えられますので交換してください
	袋およびフィルムのシールした部分が焼き切れる	加熱目盛を上げ過ぎていませんか	シールができる最小の目盛に設定してください
冷却時間が短すぎませんか		加熱中ランプ消灯後 2 ~ 3 秒はペダルを押さえたままにして、冷却時間をとってください	
_____		※タイマー基板の故障が考えられます 基板を交換するか、基板の修理をお買い上げ販売店または弊社技術サービスまでご依頼ください	
シールがきれいにできない	センタードライテープが傷んでいませんか	センタードライテープを交換してください	
	シリコンゴムが傷んでいませんか	シリコンゴムを交換してください	
	ガラステープまたはシリコンシートが傷んでいませんか	ガラステープまたはシリコンシートを交換してください	
	ヒーターが破損していませんか	ヒーターを交換してください	
シール開始直後に電源スイッチが OFF になる	消耗部品交換の際にシリコンシートを貼り忘れていませんか	過電流を検知して自動的に電源スイッチがトリップした可能性があります シリコンシートやガラステープの状態を確認してください	

	このような時は	ここを確認してください	対処方法
	シール作業中(加熱中)に電源スイッチが OFF になる	_____	タイマー基板の故障で、加熱が開始されてから 3 秒経過しても終了しなかったため ※タイマー基板を交換するか、タイマー基板の修理をお買い上げ販売店または弊社技術サービスまでご依頼ください
	電源スイッチを ON 状態にしてもすぐに OFF になる (ON 側に切り替えられない)	_____	※製品内部の異常の可能性がありますので、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまで修理をご依頼ください
脱 気 関 係	脱気が弱い	ノズルやチューブが詰まっていますか	ノズルとチューブの清掃を行ってください
		フィルターが詰まっていますか	フィルターを外して清掃、またはフィルターを交換してください
		袋(フィルム)をシール部にセットしたとき、袋(フィルム)がシワになっていて、そこから空気が入ってきていませんか	袋(フィルム)を左右にピンと張って、ノズルの先端と内容物を近づけて脱気してください(「8-11 袋(フィルム)をシール部にセットする」(→ P.16)を参照してください)
		コンプレッサーが接続されていますか	コンプレッサーを確認してください
		スポンジゴムが破損していませんか	スポンジゴムを交換してください
		使用していないノズルのハンドバルブを閉じていますか	袋に入っていないノズルのハンドバルブは閉じてください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご相談ください。