

13 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社修理課までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行う時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

修理課（東日本）

千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 050-1780-4164

修理課（西日本）

大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1234

このような時は	ここを確認してください	対処方法
シールがきれいにできない	ヒーター・フローガラスシート・シリコンゴムにゴミが付着していませんか	きれいな布で拭き取ってください
	フローガラスシートが破損していませんか	傷んだフローガラスシート部分をヒーター部からはずしてください
	シリコンゴムが破損していませんか	シリコンゴムを交換してください
	ガラステープが破損していませんか	ガラステープを交換してください
	加熱時間が長すぎませんか	シールができる最短時間に設定してください
	加熱ランプの点灯中や、消えてすぐにフットペダルを踏むのをやめていませんか（冷却時間が短すぎませんか）	冷加熱ランプが消えてから2～3秒後にフットペダルの踏み込みを終了するようにしてください
ヒーターが切れやすい	加熱時間が長すぎませんか	シールができる最短の加熱時間に設定してください
	加熱ランプの点灯中や、消えてすぐにフットペダルを踏むのをやめていませんか（冷却時間が短すぎませんか）	冷加熱ランプが消えてから2～3秒後にフットペダルの踏み込みを終了するようにしてください
	ガラステープやシリコンシートが破損していませんか	ガラステープやシリコンシートを交換してください
	電極が破損していませんか	※電極を交換してください
シールの仕上がり状態が左右で異なる（片方だけが溶けるなど）	シリコンゴムの片側だけが消耗し、へこんでいませんか	シリコンゴムを交換してください
	フットペダルを踏み込んだとき圧着レバーとフレームの間に片側だけに隙間がありませんか	隙間がある場合はお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
ヒーターが中央部で折れて盛り上がる	電極が破損していませんか	※電極を交換してください
	シリコンゴムが消耗して凸凹が発生していませんか	シリコンゴムを交換してください
	フットペダルを強く踏みすぎしていませんか	フットペダルを踏み込む力を弱くしてください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。

このような時は	ここを確認してください	対処方法
シールはできるが加熱ランプが点灯しない	-----	※加熱ランプが切れている可能性がありますのでタイマーの交換が必要です
電源スイッチを ON 状態にしても電源ランプが点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気が来るようにセットしてください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	差し込みプラグが破損していませんか	※電源コードまたは差し込みプラグを交換してください
	電源コードが断線していませんか	
加熱ランプが点灯したままでヒーター、フローガラスシートが焼けてしまう	SSR リレー入力ランプが消灯しない	※タイマーの故障が考えられますので交換が必要です
加熱ランプは点灯しているが、ヒーターが発熱しない、シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターを交換してください
	電極とヒーターの接触が悪くなっていますか	電極とヒーターの接触する金属部分をサンドペーパーなどで磨いてください
	電極にきているトランスからの黒(青)線が外れていませんか	※電極にきているトランスからの黒(青)線を確認して取り付けてください
	SSR リレー入力ランプが点灯しない	※タイマーが故障している可能性がありますのでタイマーを交換してください
	SSR リレー入力ランプが点灯する	※SSR リレーの故障が考えられますので交換が必要です
電源ランプは点灯しているが、フットペダルを踏み込んでも加熱ランプは点灯せずシールができない	フットペダルの踏み込みが弱すぎませんか	マイクロスイッチが ON 状態になるカチッという音がするまで踏み込んでください
	締め付けナットが緩んでいてマイクロスイッチが入らない可能性があります	<ul style="list-style-type: none"> ■ 締め付けナットが緩んでる場合 締め付けナットをきっちりと締め直してください ■ 締め付けナットが緩んでない場合 ※マイクロスイッチの故障が考えられますので交換が必要です。
漏電ブレーカーが落ちる	シール加熱中に漏電ブレーカーが落ちる	※電源側に適正電圧がきているか調べてください
	(加熱ランプが点灯するまで長く感じる)	※タイマーの故障が考えられますので交換が必要です
	電源を入れたと同時に落ちる	※漏電している可能性があります

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。