

11 故障かな.....と思ったら

本機が正常に動かない場合、異常がある場合、及び取扱説明書に掲載されていない部品の交換方法及び調整方法についてのお問い合わせはお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス(東日本) 千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7178-6402

技術サービス(西日本) 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1546

取扱説明書に掲載している簡易な部品の交換は取扱説明書に記載されている方法に従って充分注意をして交換作業を行ってください。

この取扱説明書に掲載されていない部品の交換方法及び調整方法についてのお問い合わせはお買い上げの販売店か、弊社までご相談ください。



部品交換を行うときは、必ず電源コードのプラグを抜いてから行ってください。

12 エラー表示がでた場合の確認事項と対処方法

ディスプレイ表示	ここを確認してください	対処方法
プリントテープキレ	プリントテープが最後まで巻き取られていませんか	19ページ[9-1プリントテープ交換]をご覧いただき新しい未使用のプリントテープに交換してください。
	プリントテープがセンサーからはずれていませんか	20ページ[6]をご覧いただきプリントテープを確実にプリントテープ切れセンサーに通すように、セットしてください。
ケンテンフッキエラー	_____	印字ヘッドの位置を検出するスイッチが故障しています。 お買い上げ店か弊社まで、修理を依頼してください。
パッテリーエラー	_____	バックアップ用電池の電圧が低下しています。電池を交換してください。 19ページの電池交換を参照してください。
TH オンドイジョウ	_____	印字ヘッドの温度が上昇しています。しばらく時間をおいて、印字を再開してください。
TH サーミスタダンセン	_____	印字ヘッドが故障しています。お買い上げ店か弊社まで修理を依頼してください。