15 校正について

当社では、有償で校正サービスを行っております。本機での測定精度を維持し、信頼性のある測定を行っていただくため、定期的に校正に出されることをお勧めいたします。（その際は点検用の引張バネも返却してください）

16 トラブルシューティング

16-1　エラーコードの内容とその対処方法

メッセージ	エラー内容	対処方法
ERROR 55	スピードエラー	引張試験中、開始から 1 秒以降に速度が設定速度±5mm/min 以外になった時に表示されます。 制御異常ですので当社指定のサービスマンに連絡してください。 ENTER キーを押すと時計表示に切替ります。
ERROR 56	オーバーロード （定格以上負荷検出）	測定中など、引張力が定格を超えたとき表示されます。直ちに ENTER キーを押し、チャック台を元の位置に戻してください。 破損回避のための検出ですので製品の故障ではありません。
ERROR 57	ロードセルエラー	チャック台復帰中、加圧方向に荷重がかかった時に表示されます。 破損回避のための検出ですので製品の故障ではありません。 ENTER キーを押すと時計表示に切替ります。
ERROR 59	モータ制御エラー	モータが過負荷になると表示されます。 移動するチャック台の下などに何か異物が引っかかっていないか確認してください。
ERROR 60	チャック台復帰エラー	チャック台復帰中に、異物を挟むなどして移動スピードに変化があった時表示されます。 移動するチャック台の妨げになっているものがないか確認してください。 ENTER キーを押すと時計表示に切替ります。
ERROR 80	メモリーエラー	メモリの書き込み異常の時、表示されます。機内部の制御基板の修理が必要ですので、当社指定のサービスマンに連絡してください。
ERROR 90	タイマーエラー	内部時計の異常です。 日付／時刻を再度設定してください。 急激な電源電圧の変動などがあれば表示される場合があります。 ENTER キーを押すと時計表示に切替ります。
ERROR 91	バッテリーエラー	バックアップ用の電池電圧が低下したときに表示されます。 バックアップ用の電池交換が必要ですので、当社指定のサービスマンに連絡してください。 ENTER キーを押すと時計表示に切替ります。

※電源を再投入しても同じエラーが発生する場合は、当社指定のサービスマンに連絡してください。