13　主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。
取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社技術サービスまでお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご連絡ください。

⚠ 警告　部品交換を行う時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

技術サービス（東日本）　千葉県流山市南流山 2-27-6　TEL 04-7178-6402

技術サービス（西日本）　大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18　TEL 06-6335-1546

このような時は	ここを確認してください	対処方法
シールがきれいにできない	ヒーター・センタードライテープ・シリコンゴムにゴミが付着していませんか	きれいな布で拭き取ってください
	センタードライテープ、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴムが破損していませんか	センタードライテープ、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴムを交換してください
	加熱時間が長すぎませんか	シールができる最短時間に設定してください
	冷却時間が短すぎませんか	加熱ランプが消えてから２～数秒冷却時間をとるように冷却時間調整してください
ヒーターが切れやすい	加熱時間が長すぎませんか	シールができる最短の加熱時間に設定してください
	冷却時間が短すぎませんか	充分な冷却時間をとれるように設定してください
	ガラステープやシリコンシートが破損していませんか	ガラステープやシリコンシートを交換してください
	電極が破損していませんか	※電極を交換してください
	シール圧力が強すぎませんか	シール圧力を弱め、推奨範囲内の値で使用してください
シールの仕上がり状態が左右で異なる（片方だけが溶けるなど）	シリコンゴムの片側だけが消耗し、へこんでいませんか	シリコンゴムを交換してください
ヒーターが中央部で折れて盛り上がる	電極が破損していませんか	※電極を交換してください
	シリコンゴムが消耗して凸凹が発生していませんか	シリコンゴムを交換してください
	―――――――――	シールスタートのタイミングを早めに設定してください
シールはできるが加熱ランプが点灯しない	―――――――――	加熱ランプが切れている可能性があります ※コントロールユニットの交換が必要です

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチを ON にしても電源ランプが点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気がくるようにセットしてください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	電源プラグが破損していませんか	※電源コードまたは電源プラグを交換してください
	電源コードが断線していませんか	
加熱ランプが点灯したままでヒーター、フローガラスシートが焼けてしまう	―――――――――	※コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です
加熱ランプは点灯しているが、ヒーターが発熱しない、シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターを交換してください
	電極とヒーターの接触が悪くなっていませんか	電極とヒーターの接触する金属部分をサンドペーパーなどで磨いてください
	電極にきているトランスからの線が外れていませんか	※電極にきているトランスからの黒（青）線を確実に取り付けてください
加熱、冷却ランプが同時に点灯する	―――――――――	※シールタイマーの故障が考えられますので交換が必要です
漏電ブレーカーが落ちる	シール加熱中に電源が落ちる（加熱ランプが点灯するまで長く感じる）	※電源側に適正電圧がきているか調べてください
		※コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です
	電源を入れたと同時に落ちる	※漏電している可能性があります

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社技術サービスまでご相談ください。

14　エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

エラー番号	対処方法他
2222	加熱中にスタート信号が OFF になった場合に表示されます。
3333	電源異常エラー ・電源を一度 OFF にし、再び電源 ON 状態にした後、再設定を行ってください。
4444	ヒーター断線エラー ・ヒーターが断線している可能性があります。 ・ヒーターが破損していませんか。 ・ヒーターコードがきちんと接続されていますか。 ・ヒーターコードが破損していませんか。
5555	冷却中の温度上昇感知エラー ・冷却中に温度上昇を検出した場合に発生します。レバーの片当り、シールバーのシリコンゴムを確認してください。
bbbb	温度上昇未検知エラー ・温度センサーが外れたり位置がずれたりしていませんか。 ・温度センサーが故障していませんか。 ・ヒーターが断線していませんか。