


8 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

- ⚠ 警告** 消耗部品の交換やメンテナンスを行うときは、必ずプリンター、シーラーの電源を OFF にして、電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、プリンターのヒーター部が充分に冷えてから作業を行ってください。電源プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。また、プリンターのヒーター部が充分に冷えていないと火傷の危険性があります。
- ⚠ 警告** 取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると製品が正常に動かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。
- ⚠ 警告** 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。




8-1 部品交換のための準備

■ ヒーター部ユニットの取り外し

- ヒーター部ユニットを固定しているローレットノブを取り外します。

※説明のため、イラストはプリントテープを省略しています。



- テープガイド軸に引っかからないよう、ヒーター部ユニットを少し手前に傾けながらテープガイド軸のあたりまで引き上げます。


- 活字ホルダーのつまみが引っかからないように左へ傾けながら上に引き上げてヒーター部ユニットを取り外します。

■ ヒーター部ユニットの取り付け

たるませたプリントテープの間にヒーター部ユニットを通して、取り外しと逆の手順でヒーター部ユニットを取り付け、ローレットノブで固定します。

注！ 印字作業中にヒーター部ユニットの取り付けがゆるむことのないように、ローレットノブはしっかりと締めてください。

注！ ヒーター部ユニットを取り付けた後は、「8-2 プリントテープ交換」>>>「プリントテープの取り付け位置」(→ P.20) の図を参照し、プリントテープが正しく取り付けられているか確認してください。



8-2 プリントテープ交換




プリントテープを交換するときは、プリンター、シーラーの電源をOFFにして、シーラー本体の電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、ヒーター部が充分に冷えてから交換作業を行ってください。熱いときに交換作業を行うと火傷をする危険性があります。



はさみを使用するときの注意：
違う種類のプリントテープに交換する場合など、
プリントテープを切る際に、はさみを使用するときは右イラストの丸ベルトを切らないように注意してください。


【必要物】 セロハンテープ




■ 使用済みプリントテープの取り外し

- 1 送りON/OFFレバーを倒します。
押さえローラーが持ち上がり、ドライブローラーにプリントテープを通す隙間ができます。


注！ 送りON/OFFレバーは確実に倒してください。



- 2 ローラーフランジを取り外します。
送り出しローラー、巻取りローラーが回らないよう^にフランジ部を手で押さえながら、ローラーフランジを反時計回りに回すと外れます。




- 3 「8-1 部品交換のための準備」(→ P.16)
 >>> ■ ヒーター部ユニットの取り外し を参照し、
 ヒーター部ユニットをプリンター本体から取り外し
 ます。




■ プリントテープの取り付け

- 6 4で抜き取った紙管を巻取りローラーに取り付け
 ます。
- 7 新しいプリントテープを送り出しローラーに取り付
 けます。
- 8 2で取り外したローラーフランジを取り付けます。
 送り出しローラー、巻取りローラーが回らないよ
 うにフランジ部を手で押さえながら、ローラーフラ
 ンジを取り付けてください。

- 9 下イラストを参考にプリントテープをセットし、プリントテープの先端を巻取り紙管にセロハンテープなどで貼り付けます。プリントテープは少したるませてセットしてください。
このときプリントテープの光沢のある面が活字に当たるようにセットしてください。




- 10 「8-1 部品交換のための準備」(→ P.16)
>>> ■ ヒーター部ユニットの取り付け を参照し、ヒーター部ユニットをプリンター本体に取り付けます。




- 11 送り ON/OFF レバーを持ち上げます。
プリントテープが押さえローラーとドライブローラーに挟まれ固定されます。

注！ 送り ON/OFF レバーは確実に持ち上げてください。



- 12 送り出しローラー、巻取りローラーのフランジ部を手で回して、プリントテープのたるみを取ります。




8-3 活字の交換

△ 警告 活字を交換するときは、プリンター、シーラーの電源を OFF にして、シーラー本体の電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、活字および活字ホルダーが充分に冷えてから交換作業を行ってください。熱いときに交換作業を行うと火傷をする危険性があります。

活字は単品販売、セット販売しています。

- 1 「8-1 部品交換のための準備」 (→ P.16)
>>> ■ ヒーター部ユニットの取り外し を参照し、ヒーター部ユニットをプリンター本体から取り外します。
- 2 ヒーター部ユニットから活字ホルダーを引き出します。
- 3 活字ホルダーのつまみを反時計回りに回してゆるめていき、活字ホルダーから活字固定ピンを取り外します。



4 活字を交換します。

△ 注意

少ない活字をセットする場合は出来るだけ中央寄りに取り付けてください。
印字しない部分には、必ずスペーサーを入れてください。
活字が左右どちらかに片寄ると印字不良の原因になります。


△ 注意

1列印字をする場合、活字は印字したときに上の段にくるように配置してください。下の段に配置すると印字不良の原因になります。
また、使用しない方の列には必ず附属の36 mm幅スペーサーをセットしてください。

△ 注意

活字ホルダーの底にホルダー内活字受けゴムがセットされていることを確認してから活字を取り付けてください。

例) 「50g」の活字をセットする場合




5 活字固定ピンを活字ホルダーに差し込み、つまみを時計回りに締めて固定します。

このとき、Oリングが活字ホルダーに当たってから半回転ほど締め込んでください。

6 活字ホルダーをヒーター部ユニットに差し込みます。


注! 活字ホルダーの2つの突起部がヒーター部ユニットの溝に確実に入るようまっすぐ差し込んでください。



7 「8-1 部品交換のための準備」(→ P.16)

>>> ■ ヒーター部ユニットの取り付けを参照し、ヒーター部ユニットをプリンター本体に取り付けます。

注! 活字の列数を変更した場合は、「9-2 印字列数の切替」(→ P.27)を参照して、送り切替レバーを切り替えてください。



8-4 活字受けゴムの交換

△ 警告 活字受けゴムを交換するときは、プリンター、シーラーの電源をOFFにして、シーラー本体の電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、活字および活字ホルダーが充分に冷えてから交換作業を行ってください。熱いときに交換作業を行うと火傷をする危険性があります。

【必要物】 アルコール(エタノール)

- 1 圧着レバーを上げます。


MEMO 圧着レバーを上げる方法は、プリンターを取り付けられるシーラーの取扱説明書>>>「消耗部品の交換方法 >>> 部品交換のための準備」に記載しています。

- 2 活字受けゴムに貼ってあるガラステープをはがし、活字受けゴムを活字受けから取り外します。
- 3 活字受けに粘着のりが残っている場合はアルコール(エタノール)できれいに取り除きます。


注! 粘着のりが残っていると活字受けゴムの表面が凸凹して印字不良の原因となりますので、確実に取り除いてください。

- 4 新しい活字受けゴムの両面テープの剥離紙をはがし、活字受けに貼り付けます。
- 5 活字受けゴムの上に新しいガラステープを貼り付けます。
- 6 圧着レバーを元に戻します。

■ FEP-V-N3



■ FEP-VA-N3



8-5 ホルダー内活字受けゴムの交換



ホルダー内活字受けゴムを交換するときは、プリンター、シーラーの電源を OFF にして、シーラー本体の電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、活字および活字ホルダーが充分に冷えてから交換作業を行ってください。熱いときに交換作業を行うと火傷をする危険性があります。

- 1 「8-1 部品交換のための準備」(→ P.16)
 >>> ■ ヒーター部ユニットの取り外し を参照し、ヒーター部ユニットをプリンター本体から取り外します。

- 2 ヒーター部ユニットから活字ホルダーを引き出します。


- 3 活字ホルダーのつまみを反時計回りに回してゆるめていき、活字ホルダーから活字固定ピンを取り外します。

- 4 活字ホルダーから活字を取り、活字ホルダーの中にあるホルダー内活字受けゴムを交換します。ホルダー内活字受けゴムは、凸部を上に向けて取り付けてください。

- 5 活字、活字固定ピンを元通り取り付けます。活字固定ピンのつまみは、Oリングが活字ホルダーに当たってから半回転ほど締め込んでください。

- 6 活字ホルダーをヒーター部ユニットに差し込みます。

注！ 活字ホルダーの 2 つの突起部がヒーター部ユニットの溝に確実に入るようにまっすぐ差し込んでください。



- 7 「8-1 部品交換のための準備」(→ P.16)
>>> ■ ヒーター部ユニットの取り付け を参照
し、ヒーター部ユニットをプリンター本体に取り付
けます。

