


10 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

-  **警告** 消耗部品の交換やメンテナンスを行うときは、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。電源プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。
-  **警告** 取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。
-  **警告** 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。




必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業を行ってください。

シール部の構造

シール部は下図の部品から構成されています。

部品の交換のときは順番を間違えないように正しく取り付けてください。



部品の販売単位

消耗部品は長時間の使用で損傷し、シール状態が悪くなっていきます。傷んだ部品を続けて使用するとシール不良や故障の原因となりますので予備品を手元に置かれ、適時交換してください。


消耗部品の販売単位につきましては「17 消耗部品一覧」(→ P.56)に掲載しておりますので、ご注文の際にご活用ください。

製品名・品名・数量を明確にご指定の上、お買い上げの販売店へご注文ください。お買い上げの販売店が不明の場合は弊社までご連絡ください。販売店のご紹介をさせていただきます。


10-1 部品交換のための準備

消耗部品の交換やメンテナンスを行う前に、下記の手順で圧着レバーを持ち上げておくと、作業を行いやすくなります。

- 1 フットスイッチを取り外します




- 2 圧着レバーの内側にあるクリップを取り外し、ピンを抜き取ります。



- 3 圧着レバーを上を持ち上げます。

⚠ 注意 圧着レバーを上げる際、奥まで上げた状態で手を放すと、圧着レバーが落下し、本体カバーに傷がつく恐れがあります。

- 4 作業終了後は、上記と逆の手順で圧着レバー、本体カバーを元に戻してください。



10-2 下側センタードライテープの交換




シール受け板に貼り付けているセンタードライテープを新しいセンタードライテープに貼り替えます。

【必要物】 ハサミ


【交換の目安】 センタードライテープが変色し、袋がはがれにくくなった、センタードライテープが破れたり、焦げてシールが汚い

注！ 繰り返しシールを行なっていくと、センタードライテープに縦筋が入る場合がありますが、シールには問題ありません。

- 1 「8-5 テーブルの取り付けと高さ・角度の調整」(→ P.20)を参照して、テーブルを取り外します。
- 2 スポンジホルダーを固定している2個の樹脂ナットを外し、スポンジホルダーを取り外します。
- 3 傷んだセンタードライテープをはがします。新しいセンタードライテープをシール受け板横の電極の端子部分から順に貼り付けます。
- 4 電極の端子部分に合わせてセンタードライテープをハサミなどで切ります。
- 5 センタードライテープのもう一方の端の粘着テープを反対側へ折り曲げて貼り付けます。
- 6 2で取り外したスポンジホルダーを取り付け、樹脂ナットで固定します。
- 7 1で取り外したテーブルを取り付けます。



注！ 貼り替え時の注意：センタードライテープの中心にヒーターが位置するようにして、センタードライテープの両サイドをシール受け板に貼り付けてください。センタードライテープにシワがある状態で貼り付けると、シールにもシワ模様が出ます。



10-3 上側センタードライテープの交換

圧着レバーに貼り付けているセンタードライテープを新しいセンタードライテープに貼り替えます。

【必要物】 ハサミ

【交換の目安】 センタードライテープが変色し、袋がはがれにくくなった、センタードライテープが破れたり、焦げてシールが汚い

注! 繰り返しシールを行っていると、センタードライテープに縦筋が入る場合がありますが、シールには問題ありません。

1 「10-1 部品交換のための準備」(→ P.35)を参照して、圧着レバーを持ち上げます。

2 圧着レバー側のスポンジゴムを取り外します。

3 傷んだセンタードライテープをはがします。

4 新しいセンタードライテープの粘着テープが付いている面を圧着レバーの方に向け、スポンジホルダーと圧着レバーの隙間にセンタードライテープの一方の端を差し込み貼り付けます。

注! うまく貼り付けできない場合は、薄い定規などをスポンジホルダーと圧着レバーの間に差し込み、センタードライテープを圧着レバー側に押し付けながらスライドさせてください。





5 電極の端子部分に合わせてセンタードライテープをハサミなどで切ります。

6 センタードライテープのもう一方の端の粘着テープをスポンジホルダーの反対側へ折り曲げて貼り付けます。

7 2で取り外したスポンジゴムを取り付けます。

8 1で持ち上げた圧着レバーを元に戻します。

注! 貼り替え時の注意：センタードライテープの中心にヒーターが位置するようにして、センタードライテープの両サイドを圧着レバーに貼り付けてください。
センタードライテープにシワがある状態で貼り付けると、シールにもシワ模様が出ます。



10-4 ヒーターの交換

【必要物】 プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターが切れた、ヒーターの表面が凸凹になっている、シールが汚い




警告 シール幅（ヒーターの幅）が異なるヒーターへの交換は絶対にしないでください。

- 1 ヒーターはセンタードライテープで覆われています。上側のヒーター交換の場合は「10-3 上側センタードライテープの交換」（→ P.37）を、下側の場合は「10-2 下側センタードライテープの交換」（→ P.36）を参照して、センタードライテープをはがします。
- 2 プラスドライバーで電極カバー側面の電極カバー止めビスを外し、電極カバーを取り外します。
- 3 電極レバーを水平方向に起こし、ヒーター止めビスを緩めます。
- 4 ヒーター止めビスを緩めると傷んだヒーターが取り外せます。
- 5 電極レバーを起こしたまま新しいヒーターを電極のヒーター端子差込口に挟み、ヒーターが電極から浮かないように押さえながらヒーター止めビスをしっかり締めた後、電極レバーを倒します。
- 6 2で取り外した電極カバーを取り付けます。
- 7 上側のヒーターを交換した場合は「10-3 上側センタードライテープの交換」（→ P.37）を、下側のヒーターを交換した場合は「10-2 下側センタードライテープの交換」（→ P.36）を参照して、新しいセンタードライテープを貼り付けます。

警告 安全のため、ヒーター交換後は必ず電極カバーを取り付けてください。


交換用ヒーターは必ず弊社指定の専用ヒーターをご使用ください。専用ヒーター以外のヒーターを使用されますと、トランス焼損の原因となります。

警告 電極カバー止めビスを強く締め付けるとねじ山を破損し、固定が不十分となる可能性があります。電極カバー止めビスが電極カバーと密着する程度に締めてください。



警告 ヒーター端子を電極に差込む位置を間違えると、シール時、電極部分でショートするので、充分気をつけて取り付けを行ってください。

電極レバーは90°以上起こさないでください。電極が破損します。



10-5 ガラステープ (25mm 幅：シール受け板側)、シリコンシートの交換

【必要物】 はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い等

注意 ヒーター下部のガラステープ、シリコンシートが傷んだり焼損するとヒーターの絶縁不良や、シール不良の原因となりますので、ヒーターの交換時には必ず点検し、必要に応じて貼替えてください。

ガラステープ、シリコンシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

1 「10-2 下側センタードライテプの交換」(→ P.36)、「10-4 ヒーターの交換」(→ P.38)を参照して、センタードライテプ、ヒーターを取り外します。

2 「10-9 温度センサーの交換」(→ P.43)を参照して、温度センサーを取り外します。

3 ヒーター下側のガラステープとシリコンシートをきれいにはがします。


注! 粘着のりが残っている上にシリコンシート、ガラステープを貼りますと、シール面に悪影響をおこします。

4 新しいシリコンシートをシール部の長さより左右それぞれ約 2 mm ずつ長めに貼り付けます。(1枚)

5 ガラステープをシリコンシートの上に重ねて貼り付けます。約 5 mm ずつシール面の外側(電極の上)に出るように貼り付けます。(1枚)

注! ガラステープ交換の際に、シリコンシートのシール受け板への貼り付け粘着力が低下してしましたらガラステープとともにシリコンシートも交換してください。

6 「10-9 温度センサーの交換」(→ P.43)、「10-4 ヒーターの交換」(→ P.38)、「10-2 下側センタードライテプの交換」(→ P.36)を参照して、温度センサー、ヒーター、センタードライテプを取り付けます。




10-6 シリコンゴムの交換

【必 要 物】 アルコール(エタノール)など

【交換の目安】 シリコンゴムの表面が凸凹になっている

- 1 「10-1 部品交換のための準備」(→ P.35)を参照して、圧着レバーを持ち上げます。
- 2 「10-3 上側センタードライテープの交換」(→ P.37)、「10-4 ヒーターの交換」(→ P.38)を参照して、センタードライテープ、ヒーターを取り外します。
- 3 圧着レバーのガラステープとシリコンゴスをきれいにはがします。残った粘着のりはアルコール(エタノール)等できれいに拭き取ってください。

注! 粘着のりが残っている上にシリコンゴスを貼りますと、シール面に悪影響をおこします。
- 4 新しいシリコンゴムには、粘着テープが付いています。剥離紙をはがし、圧着レバーの端から順に貼り付けます。
- 5 シリコンゴムを貼った後、その上にガラステープ 38 mm 幅、ヒーター、センタードライテープの順に貼り付けます。



10-7 チューブの接続・離脱

配管チューブを抜き差しするときは、チューブ継手の開放リングを指先で押しながらチューブを抜いてください。


■ チューブの離脱

チューブを押し込みながら開放リングを平行に押しと、より容易にチューブを引き抜くことができます。

■ チューブの接続

チューブ装着時には、継手のチューブエンドまで完全に差し込んでください。

注! チューブの差し込みが少ないとエア漏れを起こしますので確実にチューブを差し込んでください。




10-8 ノズルの交換

警告 本体カバーを開けるときは、電源を OFF にして、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。電源プラグを差し込んだまま作業を行うと、感電する危険性があります。

【必要物】 六角レンチ


■ ノズルの取り外し方

- 1 「8-7 ノズルの位置調整」(→ P.22) >>> ■ 準備を参照して、本体カバーを上を持ち上げます。
- 2 六角レンチでノズルホルダーのキャップボルトを緩めます。
- 3 ノズルからチューブ継手を外します。チューブ継手の開放リングをノズルの水平方向に押すとロックが解除されます。
- 4 ノズルホルダーからノズルを抜き取ります。




■ ノズルの取り付け方


- 5 ノズルホルダーが一番後ろまで下がっていることを確認した上で、ノズルをノズルホルダーに入れます。



- 2 ノズルの先端をシール受け板から 8 mm 離れるように調整してください。




- 3 ノズルの先端を水平に調整してください。



- 4 六角レンチでキャップボルトを締めて、ノズルをしっかりと固定してください。

- 5 チューブ継手をノズルに取り付けてください。



- 6 1 で上に持ち上げた本体カバーを閉じてください。

10-9 温度センサーの交換

【必要物】 プラスドライバー

【交換の目安】 温度センサーの破損

温度センサーは単品販売しています。

温度センサーは、ヒーターとガラステープの間に挟む位置にセットしてあります。

温度センサーモジュールは、シール受け板前面に取り付けてあります。




■ 温度センサーの取り外し方

- 1 「8-5 テーブルの取り付けと高さ・角度の調整」(→ P.20)を参照して、テーブルを取り外してください。
- 2 「10-2 下側センタードライテープの交換」(→ P.36)を参照して、スポンジホルダー、センタードライテープを取り外してください。
- 3 ビスCを取り外し、カバーを取り外してください。
- 4 「10-4 ヒーターの交換」(→ P.38)を参照して、ヒーターを取り外してください。
- 5 ビスA-1、ビスA-2、ビスBを外し、温度センサー固定板を外して温度センサーを取り外してください。

■ 温度センサーの取り付け方

- 6 温度センサー先端部の穴に、温度センサー固定板(A-1側)の突起部分をはめ込み、シール受け板に固定してください。
 - 7 温度センサー固定板(A-2側)で温度センサーを挟み込み仮固定してください。
- ⚠ 注意** 温度センサーの取付位置を誤りますと、シールができない場合があります。
- 8 温度センサー固定板(A-1側)と温度センサー固定板(A-2側)の間はたるまないように温度センサーモジュール側にセンサーを軽くひっぱりながら温度センサー固定板(A-2側)をしっかりと固定してください。

注! 温度センサーをひっぱるとき、温度センサーモジュールを持って強くひっぱるとセンサー部が切れてしまうことがあります。



- 9 温度センサーモジュールを固定してください。
- 10 4 で取り外したヒーターを取り付けてください。
- 11 3 で取り外したカバーを取り付けてください。
- 12 2 で取り外したスポンジホルダー、センタードライブテープを取り付けてください。
- 13 1 で取り外したテーブルを取り付けてください。

10-10 スポンジゴムの交換

【交換の目安】 スポンジゴムにノズルの型がついている、スポンジゴムが傷んでいる

スポンジゴムは右イラストの位置にあります。

- 1 スポンジホルダーからスポンジゴムを取り外してください。
- 2 新しいスポンジゴムをスポンジホルダーの端から順に取り付けてください。

